

SL-72GX アッパーライトの蛍光管交換方法

1. 表面の PP カバーを外します。PP カバーには M8 ネジが 2 本と M4 ネジが 4 本ついています。
2. ガラス枠の周りのコーキング材を取り除きます。
3. ガラス枠をボックスと固定している 8 本の六角穴付ボルトを外します。製品購入時に付属している六角レンチを使用してください。
4. ガラス枠を取り出します。その時にガラス枠に照明部 Assy も一緒に取り出されます。埋め込みであるボックスの外枠に残っているコーキング材をきれいに取り除いてください。(スクレッパーやカッターナイフ等を使うときれいに取り除くことが出来ます。) ガラス枠に付着しているコーキング材も取り除いてください。
5. 照明 Assy とガラス枠を止めている 4 本 M3 のネジを外し、照明 Assy を外してください。
6. 先端側蛍光管ブラケットを止めているネジを外し、蛍光管から外してください。
7. 蛍光管をソケットから外し、新しいものと交換してください。(蛍光管の型式は FML36EX-N です)
8. 蛍光管を交換したら、先端側蛍光管ブラケットを取り付けて蛍光管を固定します。
9. 照明部 Assy を 4 本の M3 ネジでガラス枠に取り付けてください。
10. 照明部 Assy を取り付けたガラス枠を埋め込みであるボックスに取り付けます。取り付ける際にガラス枠の裏の溝に O リングをきちんとはめてください。(O リングがねじれないように注意してください。)
11. 8 本の六角穴付ボルトでガラス枠を締め付けてください。(O リングが均等に潰れるように締めて下さい。)
12. ガラス枠とボックスの隙間にコーキング材でコーキングして下さい。(はみ出した余分なコーキング材はきれいに拭き取ってください)
13. 最後に PP カバーを取り付けてください。

