

ストロングライト 取扱説明書

『SL-LED40M-BL』

この度はストロングライトをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

この製品は定格電源での点灯中かつ、十分に充電された状態でなければ停電時に点灯することはできません。停電時の点灯のためのバッテリーは満充電まで8時間必要です。充電は電源での点灯中に行われます。また停電時の点灯をしている間は消灯ができません。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。



・この製品は定格電源での点灯中かつ、十分に充電された状態でなければ停電時に点灯することはできません。停電時の点灯のためのバッテリーは満充電まで8時間必要です。充電は電源での点灯中に行われます。また停電時の点灯をしている間は消灯ができません。

注意



・この製品は防滴構造です。防水構造ではありませんので、水中で使用することや水没させることは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品のLEDや基板や内蔵バッテリーが故障、破損、または発火する恐れがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は-20℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・点灯中のLEDを直視しないでください。また、人の目に向けしないでください。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLEDチューブ及びその周辺をさわらないでください。LEDチューブ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

注意



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・お手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。



・消灯直後にLED周辺をさわると、やけどの原因となることがありますので、お手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。




・明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないでください。お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	SL-LED40M-BL
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定格消費電力	22W
内蔵バッテリー	リチウムイオン蓄電池 12V 750mAh
バッテリー充電時間	8時間
バッテリー点灯時間	3時間（照度；通常時の1/5程度）
使 用 場 所	屋内
使 用 温 度	-20 ～ 40℃
寸 法	φ53mm×1302mm (外筒部はφ47mm)
重 量	1520g
コ ー ド 長	5.0m
付 属 品	固定ホルダー 2個

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



③各部の名称



5

④使用方法

点灯方法


1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 電源スイッチを押してください。即時、点灯します。
3. 点灯中に停電などで製品への電力供給が遮断されるか、または点灯中に再度スイッチを押すと停電時の点灯に移り、製品に内蔵しているバッテリーで点灯します。この状態では約3時間、5分の1程度の照度で点灯します。内蔵バッテリーの充電には8時間かかります。内蔵バッテリーへの充電は製品の電源での点灯中に行われるため、停電時に点灯するためには数時間の使用が必要です。
4. 消灯の際は点灯中の製品の電源スイッチを1度押して3.の状態にした後、素早く2度スイッチを押します。尚、消灯は電源での点灯中に行ってください。停電時の点灯中は消灯ができません。

取付け方法

1. ホルダーを取付けたい壁や機械に5mmのネジで固定してください。
2. ストロングライトをホルダーに固定してください。

※固定ホルダー使用上の注意

ホルダーを使用する際には、必ず半分以上は本体シールの貼っていないところを挟むようにしてご使用ください。



6

⑥製品を安全に長く使用していただくために

-  お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジや部品にゆるみはないか。
 - ・LED チューブの点灯状況は良いか。
 - ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社		
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5	TEL 03-3759-8261	FAX 03-3756-2131
名古屋営業所		
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41	TEL 052-796-1511	FAX 052-796-2151
大阪営業所		
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4	TEL 06-6561-4571	FAX 06-6562-4694
ホームページ	http://www.sagaden.co.jp/	

7

8